90438

COPY

ID:

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

Lifetime's Promise to You:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime. And you can rest assured that Lifetime will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, estamos comprometidos a proporcionar productos de calidad e innovadores. Al registrar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es muy valiosa para nosotros.

- Se puede optar inclusión también para recibir notificaciones de nuevos productos o promociones.
- En el caso poco probable de una retirada de un producto o modificación de seguridad, su registro nos provee la información necesario de notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil, y completamente voluntario.

A Lifetime, Le Prometo:

Mantener su intimidad es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime. Y puede tener la seguridad de que Lifetime no venderá no proveer sus datos personales a otros terceros, ni permitirles usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestro político de intimidad en www.lifetime.com

¡REGISTRE hoy!

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime, nous sommes engagés à fournir des produits innovants et de qualité. Lors de l'enregistrement, vous aurez l'occasion de nous donner votre avis. Vos remarques sont précieuses pour nous.

- Vous pouvez aussi vous engager pour recevoir notifications d'articles nouveaux et promotions.
- En cas improbable de retrait de produit du marché ou de modification affectant la sécurité, votre enregistrement nous fournit l'information nécéssaire de vous contacter directement.
- L'enregistrement est rapide, simple, et completement volontaire.

Lifetime's Promise to You:

À Lifetime, l'entretien de votre confidentialité est notre politique de longue date. Et vous pouvez être sûr que Lifetime ne vendra pas ou fournir vos données personnelles à d'autres tiers, ou de les permettre d'utiliser vos données personnelles à leur propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com

ENREGISTREZ aujourd'hui!

COPY

Questions or Missing Parts? ID:

TO SAVE TIME WHEN CONTACTING CUSTOMER SERVICE, PLEASE HAVE THE PRODUCT ID AVAILABLE BEFORE YOU CALL; IT'S LOCATED AT THE BOTTOM-LEFT CORNER OF THE FRONT PAGE OF THIS MANUAL.

****U.S. and Canada customers ONLY****

DO NOT CONTACT THE STORE!

CALL OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT at 1 (800) 225-3865

HOURS: 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday through Friday (Mountain Standard Time)
Call, or visit our Web site for Saturday hours

FOR CUSTOMERS OUTSIDE THE U.S. OR CANADA, PLEASE CONTACT THE STORE FOR ASSISTANCE.

Preguntas, Faltan Piezas? ID:

PARA AHORRAR TIEMPO CUANDO SE PONE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO A CLIENTES, FAVOR DE TENER LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DISPONIBLE ANTES DE LLAMAR; ESTÁ UBICADO EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDO DE LA PRIMERA PÁGINA DE ESTE MANUAL.

****Clientes de los E.U.A. o de Canadá SOLAMENTE****

¡NO CONTACTE LA TIENDA!

LLAME A NUESTRO DEPARTEMENTO DE SERVICIOS A CLIENTES al 1.800.225.3865

HORAS: 0700–1700 lunes a viernes (HNR)
Llámenos, o visítenos a nuestra página en Internet para las horas de sábado

PARA LOS CLIENTES AFUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS O DE CANADÁ, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA TIENDA POR FAVOR.

Questions, Pièces Manquantes ? ID :

POUR GAGNER DU TEMPS SI VOUS CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENTE DE SERVICES À CLIENTÈLE, VEUILLEZ TENIR LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DISPONIBLE AVANT D'APPELER; C'EST SITUÉE AU COIN INFÉRIEURE GAUCHE DE LA PREMIÈRE PAGE DE CE MANUEL.

****Clientes des États-Unis et du Canada SEULEMENT****

NE CONTACTEZ PAS LE MAGASIN !

APPELEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À CLIENTÈLE au 1.800.225.3865

HEURES : 0700–1700 lundi–vendredi (HNR)
Appelez-nous, ou rendez visite à notre site Web pour obtenir les heures de samedi

CLIENTS AU-DEHORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA, VEUILLEZ CONTACTER LE MAGASIN POUR OBTENIR ASSISTANCE.

お客様へ

お問い合わせの場合は店舗には連絡しない様お願い致します。

弊社までご連絡を　03-5297-7601
営業時間：平日9:00 - 17:00

株式会社グローバル
〒101-0047　東京都千代田区内神田2-9-9　第一会田ビル

今後の為にこのマニュアルは保管される様お願い致します。

⚠ 安全に組み立てる為に ⚠

下記に挙げられた警告や注意に従わない場合には重大な事故や器材の損傷となり得る事があり商品の保証が無効となる事になります。

このモデルの組み立てを始める前に説明書に記載されているすべての注意事項を十分にお読み下さい。部品リストを参照しながら、部品がすべて揃っているか確認願います。適切なる完全な組み立てやその使用と管理は欠く事の出来ない重要な作業です。これらの基本条件に従順する事により事故や怪我などの危険を減少させ免れる事となります。重大な事故や怪我の危険性はシステムの取り付けや整備、作業が適切に行われていない場合に起こります。取扱説明書の中にある”警告”及び説明に従って組み立てを行わないと切り傷、骨折、神経や脳の損傷又は死亡事故などの人身被害や対物事故が発生するかもしれません。”警告”や注意事項に十分注意して組み立てを行って頂くようお願い致します。

・組み立て中に梯子を使用する場合には充分に注意を払って下さい。
・これらの作業には大人2人で行う事をお薦めします。
・ベースからの漏れ（水漏れ）を常時点検して下さい。漏れはシステムの転倒の原因となります。
・ポールは正しく組み立てて下さい。ポールの組み立てが適切でない場合には遊技中や移動の時にポールが離れてしまう事になります。

ほとんどの事故や怪我の発生はシステムの誤使用や説明書に従わない事にあります。システムを使用する場合には充分注意して下さい。

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without reading and following all instructions carefully.Check the entire box and inside all packingmaterials for parts and/or additional instruction material.Before beginning assembly, identify and inventory all parts and hardware using the parts and hardware lists and identifi ers in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential for proper orientation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this product is not installed,maintained, and/or operated properly. Failure to comply with any of the warnings in this instruction manual may result in serious personal injuries such as cuts, broken bones, nerve damage, paralysis, brain injury, or death.Failure to comply may also result in property damage. Please heed all warnings and cautions.

- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Two capable adults are recommended for this operation.
- Check base daily for leakage. Leaks may cause product to fall.
- Assemble the pole section properly. Failure to do so could cause the pole section to separate during play or transport.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.
Use caution when using this product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE OCASIONAR EN LESIONES GRAVES Y/O DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para asegurar su seguridad, no intente armar este producto sin leer y seguir todas las instrucciones cuidadosamente. Verifi que la caja entera y dentro de todos los materiales de embalaje para las piezas y/o instrucciones adicionales. Antes de comenzar el armado, identifi que y haga un inventario de todos los elementos y las piezas usando los Listados e Identifi cadores de piezas y elementos en este documento. El armado propio y completo, uso y supervisión son esenciales para reducir el riesgo de accidentes y lesiones. Una probabilidad alta de lesiones graves existe si este producto no está instalado, mantenido, y/o manejado correctamente. El incumplimiento de seguir las advertencias en este manual de instrucciones puede ocasionar en lesiones graves tales como heridas, fracturas, daños neurales,parálisis, lesiones cerebrales, o muerte. El incumplimiento de seguir estas advertencias puede ocasionar en daño a la propiedad. Por favor, preste atención a todas las advertencias y precauciones.

- Si usa una escalera durante el armado, sea cauteloso.
- Dos adultos competentes son requeridos para el armado.
- Verifique la base diariamente para fugas de agua.Las fugas de agua resultarán en la caída de la unidad.
- Arme las secciones del poste correctamente. La falla de conectar las secciones correctamente, puede ocasionar la separación de las secciones de poste durante el juego o transporte.

La mayoría de las lesiones son causadas por el abuso y/o por el no seguir las instrucciones.
Sea cauteloso al usar esta unidad.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LA NON-OBSERVATION DE CES AVERTISSEMENTS PEUT RÉSULTER EN ACCIDENTS GRAVES OU DOMMAGES MATÉRIELS ET ANNULER LA GARANTIE.

Pour assurer votre sécurité, ne tentez pas d'assembler cet article sans avoir lu et suivitoutes les consignes attentivement. Vérifiez la totalité de la boîte et l'intérieur de tous les matériaux d'emballage pour trouver toutes les pièces et/ou matériau contenant des consignes supplémentaires. Avant de commencer le montage, identifi ez toutes les pièces et tous les accessoires et faites-en l'inventaire en les comparant aux listes et identificateurs de pièces et accessoires contenus dans ce document. Un assemblage correct et complet, ainsi que l'utilisation et la supervision correctes sont des conditions essentielles à la bonne direction et diminuent les risques d'accident ou de blessure. Une haute probabilité d'accident grave résulte de mauvaises conditions d'installation, maintenance et/ou utilisation. La non-observation des avertissements contenus dansces consignes peut résulter en blessures corporelles graves telles que coupures, fractures osseuses, lésions nerveuses, paralysie, traumatismes crâniens ou décès. Cette non-observation peut aussi causer des dommages matériels. Veuillez observer tous les avertissements et misesen garde.

- Agissez avec la puls grande prudence si vous employez une échelle pour l'assemblage.
- Il est recommeandé que cet assmbage soit exécuté par deux personnes adultes.
- Vérifiez quotidiennement la Base au niveau de fuites. Les fuites peuvent causer la chute du systéme.
- Assemble les sections de Poteau correctement.La non-observation de cerre consigne peut amener les sections de Poteau à se séparer pendant le jeu ou le déplacement.

La majorité des accidents résultent d'une mauvaise utilisation et/ou du fait de n'avoir pas suivi les consignes.Observez toutes précautions utiles pendant l'utilisation de cet article.

1(800)225-3865





1/2”, 7/16”, 9/16”, 3/4”, 3/8”, 5/8”

(2)

3/16”



(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(362lb)/(163kg)

(1)



☐ **ALH** (x1)



☐ **ALF** (x1)



☐ **ALE** (x1)

☐ **AJJ** (x1)



☐ **AJK** (x1)



☐ **AKB** (x2)

☐ **AKP** (x1)



☐ **AJE** (x1)
1/2" x 7"
12.7mm x 178mm



☐ **AJC** (x1)
1/2" x 15 3/4"
12.7mm x 400mm



☐ **ALI** (x2)



☐ **BOK** (x1)



☐ **AKZ** (x1)



☐ **ALX** (x1)



☐ **AKC** (x2)



☐ **AJM** (x1)



☐ **AQL** (x1)



☐ **AMU** (x2)

☐ **AEF** (x2)



☐ **AJI** (x1)



☐ **AJY** (x1)

☐ **BOL** (x1)



☐ **ALL** (x1)

☐ **AOX** (x1)

☐ **AOW** (x1)



1



ABH (x2)
3/8" x 3 1/2"
9.5mm x 88.9mm

ADA (x2)
1/2" x 2.91"
12.7mm x 73.9mm



AAF (x2)
3/8"
9.5mm

BKJ (x1)
3/8"
9.5mm



ADS (x2)
1/4" x 3 /4"
6.4mm x 19.1mm

CIH (x2)



BOP (x1)
3/8"
9.5mm



BOG (x1)
3/8"
9.5mm



BOH (x1)

1



ALH (x1)



ALL (x1)



ALF (x1)



ALE (x1)



(1)

9/16"

(2)

5/8"

(1)

(1)





BOP (x1)



BOG (x1)



BOH (x1)

1.1



BOG **BOP** **BOH**



9/16”

(2)

ADA (x2)

BKJ (x1)

AAF (x2)

ABH (x2)

1.2



⚠ WARNING ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player’s face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Do not wear jewelry that could snag during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturer’s instructions. Never leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from all pinch points.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Before each check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Inspect pin on damaged equipment.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls, and from overhead power lines.
- Do not use the system to lift or tether anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle of the backboard, or lifter arm- as this will damage the system and void the warranty.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

- Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
- Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. No use prendas que puedan engancharse durante el juego.
- No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
- Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base con material de contrapeso, pues el sistema podría lumbarse rápidamente y causar graves lesiones personales.
- Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas movibles cuando ajuste la altura o desplace el sistema.
- No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
- No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
- La superficie donde se coloque la base debe estar lisa y desprovista de piedras, grava u otros objetos. Las perforaciones ocasionan pérdidas, y éstas pueden hacer que el sistema se tumbe.
- No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. El pasto, los desechos animales, etc., pueden causar corrosión y/o deterioros.
- Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, descascaramiento). Elimine todo el óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
- Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya excesivo desgaste, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.
Nunca juegue con un equipo dañado.
- No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas adversas, ya que puede lumbarse. Coloque la unidad en su posición de almacenamiento y/o en una zona a resguardo del viento o en una zona donde no pueda caer sobre propiedades en el sistema en caso, y de líneas de suministro de energía.
- No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la aganadera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L’ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s’assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d’utiliser l’équipement en toute sécurité.

- Ne vous suspendez pas à l’anneau plus que nécessaire pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l’anneau aussitôt que possible.
- Lors d’un match, particulièrement dans le cas des smashs, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l’anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l’anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu’ils jouent.
- Ne glissez pas, ne grimpez pas, et ne jouez pas sur la base ou le poteau.
- Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant. Ne laissez jamais l’unité debout de plein pied sans avoir d’abord rempli la base avec un poids ou l’équipement pourrait basculer rapidement et causer de graves blessures.
- Lorsque vous ajustez la hauteur ou lorsque vous déplacez l’équipement, gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.
- Ne permettez pas aux enfants de déplacer ou d’ajuster l’équipement.
- Ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) lorsque vous jouez. Ces objets pourraient s’accrocher au filet.
- La surface plane sur laquelle la base doit être posée doit être lisse et sans gravier ou tout autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait faire basculer l’équipement.
- La base ne doit pas non plus être posée sur aucun type de matière organique. L’herbe, les déchets, etc. peuvent entraîner la corrosion et la détérioration de l’équipement.
- Une fois par mois, vérifiez que le Poteau et toutes les pièces métalliques ne présentent pas de signes de corrosion, (piqûres, écaillage). Enlevez toute la rouille et repeignez complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, vous devrez remplacer immédiatement la pièce en question.
- Avant chaque jeu vous allez utiliser l’équipement, vérifiez d’abord l’équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l’équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
- Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.
- N’utilisez pas l’équipement lors de fortes rafales de vent ou de mauvais temps. L’équipement pourrait basculer. Placez l’équipement dans un endroit abrité du vent ou dans un endroit qu’il pourrait endommager s’il basculait et loin des fils électriques.
- N’utilisez pas l’équipement pour lever ou soulever quelque ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soulever le poids du panneau et de l’anneau. N’accrochez rien au manche, à l’anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d’endommager l’équipement et d’annuler la garantie.

4FGS6668 10123/2004

www.lifetime.com

(1)

ADS (x1)

CIH (x1)

1.3









(1)



ADS (x1)

CIH (x1)

1.4







(1)



1.5





2



AAE (x2)
5/16" x 1"
7.9mm x 25.4mm



ABD (x4)
5/16"
7.9mm



AAO (x2)
5/16"
7.9mm



ABN (x2)
1/2" x 1/8"
12.7mm x 3.2mm



BTS (x1)
1/4"
6.4mm



BZO (x1)
1/4" x 3"
6.4mm x 76.2mm



CCL (x2)
3/16"
4.8mm

2



ALI (x2)



AJC (x1)
1/2" x 15 3/4"
12.7mm x 400mm



AJE (x1)
1/2" x 7"
12.7mm x 178mm



AJM (x1)



AMU (x2)

1/2"

(2)



(1)

3/16"

CCL (x2)



AAE (x2)



ABD (x4)



AAO (x2)

2.1





(1)



ABN (x2)

2.2





CCL (x2)



BZO (x1)



BTS (x1)

2.3









(2)



2.4







3



ABI (x2)
5/16" x 2 1/4"
7.9mm x 57.2mm



ADQ (x2)
5/16" x 1"
7.9mm x 25.4mm



AAJ (x2)
5/16"
7.9mm



AAV (x2)
5/16"
7.9mm

ABK (x4)
5/16"
7.9mm



ABD (x2)
5/16"
7.9mm



AAB (x2)
1/4"
6.4mm



AAS (x2)
1/4" x 2 3/4"
6.4mm x 69.9mm



AOU (x1)

ABS (x2)
1/4" x 2 5/16"
6.4mm x 58.7mm



ABF (x2)
7/16"
11.1mm

AJW (x2)

3

AJJ (x1)



AJY (x1)

AJK (x1)

AOW (x1)



ALX (x1)

AOX (x1)



AJI (x1)

1/2”

(2)

7/16”

(2)

3/8”

(1)

(1)


ABS (x2)
AOU (x1)
AAB (x2)
AAS (x2)

3.1


AJJ
AJK
AOU
AJJ
AJK
AOU

3.2


ABS
AJY
ABS
AJY
AAS
AAB
ABS
AAS
AAB



3.3





(2)

(1)

ABI (x2)



AAJ (x2)



ABD (x2)



ABF (x2)

3.4









3.5





(2)

ABK (x2)



AAV (x2)

3.6





(2)

ABK (x2)

AJW (x2)

3.7







(2)



(1)



ADQ (x2)

3.8





4



ADG (x4)
1/2" x 6 5/8"
12.7mm x 168mm



ABL (x4)
0.69" x 0.59"
17.5mm x 15mm



ABP (x4)
1/2" x 3/8"
12.7mm x 9.5mm



AAX (x4)
1/2"
12.7mm



AKC (x2)

AKB (x2)



(2)

(1)


3/4"
(2)
(1)
6 5/8" (168mm)
ADG (x1)
AAX (x1)
ABL (x2)

4.1


AKC
AKC
ABL
ADG
ABL
AAX
17"
(43cm)


3/4"
(2)
(1)
6 5/8" (168mm)
ADG (x1)
AAX (x1)
ABL (x2)
4.2
AKB
AKB
ADG
ABL
ABL
AAX
26"
(66cm)



4.3




3/4"
(2)
(1)
6 5/8" (168mm)
ADG (x2)
ABP (x4)
AAX (x2)

4.4






AAX
ADG
ABP
ABP
AAX
ADG
ABP
ABP

5





ADG (x1)
1/2" x 6 5/8"
12.7mm x 168mm



ABA (x1)
3/8" x 6 1/2"
9.5mm x 165mm



ABY (x1)
3/8" x 1 3/4"
9.5mm x 44.5mm



ABB (x1)
3/8"
9.5mm



AAX (x1)
1/2"
12.7mm

ACZ (x2)
0.69"x 1.4"
17.5mm x 35.6mm

BOM (x1)
5/16"x 1"
7.9mm x 25.4mm



AAA (x1)
3/8"
9.5mm

5



BOK (x1)



AQL (x1)

BOL (x1)



AKZ (x1)

3/4”

(2)

9/16”

(2)



(2)



ADG (x1)



ACZ (x2)



AAX (x1)

5.1



9/16”

(2)

ABY (x1)

AAA (x1)

BOM (x1)

5.2





(2)



ABA (x1)



ABB (x1)

5.3





(1)



5.4





AKZ (x1)

5.5

ALX



AKZ

5.6



6





AEF (x2)

AKP (x1)

(1)

(1)

(362lb)/(163kg)

(1)

(1)

(362lb)/(163kg)



AEF (x2)

6.1

6.1





6.2





6.3





6.4



POLE CARE AND SYSTEM MAINTENANCE

The life of your basketball system depends on many variables. The climate, exposure to corrosives such as salt, pesticides,or herbicides, and excessive use or misuse can all contribute to Pole failure, which may cause property damage or personal injury.

Check your basketball system frequently for loose hardware, excessive wear, and signs of corrosion. For safety reasons, and to prolong the life of your basketball system, you must take the following preventive measures.

a. Check all Nuts and Bolts. If any are loose, tighten them.
b. Check all parts for excessive wear and tear. If necessary, replace any parts that have been worn or damaged through usage. Contact our Customer Service Department for replacement parts.
c. Inspect the Warning Sticker on the Pole. If it is ripped, faded, or illegible, call our Customer Service Department to request a replacement Sticker.
d. Check all Pole sections for visible rust or chipped or cracked paint. If either are present, do the following:

1. Use an emery cloth to completely remove any rust or chipped paint.
2. Clean the area with a damp cloth and allow it to dry.
3. Apply two coats of a rust preventative, high gloss enamel paint to thearea. Allow the paint to dry between coats.

IF RUST HAS PENTRATED THROUGH THE POLE ANYWHERE, REPLACE IT IMMEDIATELY!

CUIDADO DEL POSTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

La vida útil de su sistema de baloncesto depende de muchas variables. El clima, los agentes corrosivos, y el uso excesivo o indebido pueden contribuir a la falla del Poste y producir averías a la propiedad o lesiones personales. Inspeccione el sistema con frecuencia para ver si hay herrajes fl ojos, desgaste excesivo y corrosión. Usted debe tomar las medidas preventivas siguientes.

a. Inspeccione todas las tuercas y pernos, y apriete los que estén fl ojos.
b. Inspeccione todas las partes para ver si muestran desgaste excesivo. Cambie las piezas gastadas o dañadas.
c. Inspeccione el auto-adhesivo de advertencia en el poste. Si está rasgado, desteñido, o ilegible, póngase en contacto con la tienda donde lo compró para obtener otro.
d. Inspeccione las secciones del poste para ver si muestran óxido o pintura rajada o desportillada. Si encuentraalgunas de estas señales:

1. Quite todo el óxido o pintura desportillada con tela de esmeril.
2. Limpie el área con un trapo húmedo y déjela secar.
3. Aplique dos capas de pintura de esmalte resistente al óxido. Deje secar la pintura entre una y otra capa.

¡SIEL ÓXIDO HA ATRAVESADO EL POSTE EN ALGUNA PARTE, CÁMBIELO INMEDIATAMENTE!

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU POTEAU

La vie utile de votre système de basket-ball dépend de nombreuses conditions. Leclimat, l'exposition aux produits corrosifs tels que le sel, les pesticides ou herbicides, ainsi que l'usage excessif ou incorrect peuvent contribuer à la défaillance du Poteau, causant des dommages corporels et matériels. Vérifi ez régulièrement votre système de basket-ball au niveau d'accessoires manquants, d'usure excessive et de signes de corrosion. Pour des raisons de sécurité et pour prolonger la vie utile de votre système de basket-ball, vous devez observer les mesures préventives suivantes.

a. Vérifi ez l'état de tous les Écrous et Boulons. S'ils sont lâches, serrez-les.

b. Vérifi ez toutes les pièces pour usure prématurée et excessive. Si nécessaire,changer toutes pièces usées ou endommagées par l'utilisation. Contacter notre Service Clientèle pour pièces de rechange.

c. Examinez l'autocollant d'avertissement situé sur le Poteau. S'il est déchiré, décoloré ou illisible, appelez notre Service Clientèle pour en demander unnouveau.

d. Vérifi ez toutes les sections de Poteau au niveau de rouille ou de peinture craquelée ou égratignée. Si l'une de ces conditions est présente, prenez les mesures suivantes :

1. Avec une toile d'émeri, enlevez complètement la rouille ou la peinture endommagée.
2. Nettoyez la zone avec un linge humide et laissez sécher.
3. Appliquez deux couches d'une peinture antirouille émail-brillante sur l'endroit affecté.

Laissez la peinture sécher entre l'application des couches.

SI LA ROUILLE A PÉNÉTRÉ DANS LE POTEAU À UN ENDROIT QUELCONQUE, IL FAUT LE REMPLACER IMMÉDIATEMENT!

ポールの手入れとシステムの整備

バスケットボールシステムの寿命はさまざまな条件によって異なります。気候とか塩害、殺虫剤、除草剤による腐食そして過度の使用や誤用はポールの耐久性を損ない人身事故や器物の損傷などの原因となります。　バスケットボールシステムを頻繁に点検して金具の緩み、摩耗やサビなどに注意して下さい。事故防止や安全の為またシステムを長持ちさせる為に下記に挙げる予防措置を行って下さい。

・全てのナットやボルトを点検します。もしネジが緩んでいたら固く締め直します。
・過度の摩耗や裂け目について全てのパーツをチェックして下さい。もし必要なら使用により使い古したもしくは損傷したパーツを交換して下さい。部品を交換する必要がある場合は弊社までご連絡下さい。
・ポールに貼られている警告ステッカーも点検して下さい。ステッカーが破れていたり文字が消えていたりなどして交換の必要があれば弊社までご連絡願います。
・全てのポールを点検してポールにサビやひび割れ、塗装剥がれの有無を確認して下さい。もしこのような状況があれば下記に挙げている処理を行って下さい。

・布やすりでサビや剥がれた塗装を完全に取り除きます。
・湿った布でその箇所をきれいに拭き取り完全に乾かします。
・サビ止め効果のあるエナメル塗料を塗り、乾いたらもう1度塗ります。

ポールの内部まで錆びてしまった場合にはすぐに新しいポールと取替えて下さい。

WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owners must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- Only hang from the rim briefly to regain balance or avoid injuring others. Release the rim as soon as safely possible.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim, and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with the backboard, rim, or net. Player should wear a mouth guard during play.
- Do not slide, climb, or play on base or pole.
- Completely fill base according to manufacturer's instructions. Never leave the unit standing in an upright position without first filling the base with weight or the system will tip quickly causing serious personal injury.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- Do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.) during play. Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.
- Once a month check pole and all metal parts for signs of corrosion (rust, pitting, chipping). Completely remove rust and repaint with exterior enamel. If rust has penetrated any steel part, replace that part immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear, instability, and signs of corrosion and repair before use.
- Never play on damaged equipment.
- Do not use system during windy or severe weather. System may tip over. Place system in an area protected from the wind or in an area away from property that may be damaged if the system falls, and from overhead power lines.
- Do not use the system to lift or hoist anything. The mechanism is designed to lift only the weight of the backboard and rim. Do not hang anything from the handle, rim backboard, or lifter arms as this will damage the system and void the warranty.

ADVERTENCIA

SI NO SE OBEDECEN ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN PRODUCIRSE GRAVES LESIONES Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

El propietario del sistema debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y respeten estas reglas para que el sistema se use en forma segura.

• Cuélguese del aro sólo en forma breve, para recuperar el equilibrio o evitar lesionar a otros jugadores. Suéltese del aro lo más pronto que pueda hacerlo con seguridad.
• Durante el juego, especialmente al embocar violentamente de alto, la cara de los jugadores debe mantenerse alejada del tablero, el aro y la red. Pueden producirse lesiones graves si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el aro o la red. Los jugadores deben usar un protector bucal durante el juego.
• No se deslice, no trepe ni juegue sobre la base o el poste.
• Llene la base completamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Nunca deje la unidad en posición de uso sin haber llenado previamente la base con material de contrapeso, pues el sistema podría tumbarse rápidamente y causar graves lesiones personales.
• Mantenga las manos y los dedos alejados de las piezas movibles cuando regule la altura o desplace el sistema.
• No deje que los niños regulen ni desplacen el sistema.
• No use joyas (anillos, relojes, collares o gargantillas, etc.) durante el juego. Estos objetos pueden engancharse en la red.
• La superficie donde se coloque la base debe estar lisa y desprovista de piedras, grava u otros objetos. Las perforaciones pueden originar pérdidas, y éstas pueden hacer que el sistema se tumbe.
• No permita que la base del poste entre en contacto con materiales orgánicos. El pasto, los desechos animales, etc., pueden causar corrosión y/o deterioros.
• Controle el poste y todas las piezas metálicas una vez al mes en busca de signos visibles de corrosión (oxidación, picaduras, escamado). Elimine todo rastro de óxido y vuelva a pintar con esmalte para exteriores. Si el óxido ha penetrado cualquier pieza de acero, reemplace esa pieza de inmediato.
• Inspeccione el sistema antes de cada uso para verificar que esté adecuadamente contrapesado, que los elementos de fijación no estén flojos, que no haya desgaste excesivo, inestabilidad ni signos de corrosión. Si encuentra irregularidades, repárelas antes de usar el sistema.
Nunca juegue con un equipo dañado.
• No use el sistema en presencia de vientos fuertes o condiciones climáticas adversas, ya que puede tumbarse. Coloque la unidad en su posición de almacenamiento y/o en una zona a resguardo del viento, lejos de propiedades personales que puedan dañarse si el sistema se cae, y de líneas de suministro de energía.
• No use el sistema para levantar ningún objeto. El mecanismo está diseñado para elevar solamente el peso del tablero con el aro. No cuelgue nada de la agarradera, el aro, el tablero ni los brazos de elevación, ya que esto puede dañar el sistema y anular la garantía.

AVERTISSEMENT

FAUTE DE NE PAS SUIVRE CES AVERTISSEMENTS, VOUS RISQUEZ DE CAUSER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

Le propriétaire doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et appliquent les règles suivantes afin d'utiliser l'équipement en toute sécurité.

• Ne vous suspendez pas à l'anneau plus que nécessaire pour retrouver votre équilibre ou éviter de blesser les autres joueurs. Relâchez l'anneau aussitôt que possible.
• Lors d'un match, particulièrement dans le cas des smashs, le visage du joueur ne doit pas faire face au panneau, à l'anneau, ni au filet. Le joueur risque de graves blessures si ses dents ou son visage entrent en contact avec le panneau, l'anneau, ou le filet. Les joueurs doivent toujours porter un protège-dents lorsqu'ils jouent.
• Ne glissez pas, ne grimpez pas, et ne jouez pas sur la base ou le poteau.
• Remplissez complètement la base selon les instructions du fabricant. Ne laissez jamais l'unité debout de plein pied sans avoir d'abord rempli la base avec un poids ou l'équipement pourrait basculer rapidement et causer de graves blessures.
• Lorsque vous ajustez la hauteur ou lorsque vous déplacez l'équipement, gardez vos mains et doigts loin des pièces mobiles.
• Ne permettez pas aux enfants de déplacer ou d'ajuster l'équipement.
• Ne portez pas de bijoux (bagues, montres, colliers, etc.) lorsque vous jouez. Ces objets pourraient s'accrocher au filet.
• La surface sur laquelle est posée la base doit être lisse et sans gravier ou tout autre objet qui pourrait trouer la base entraînant ainsi une fuite ce qui pourrait faire basculer l'équipement.
• La base ne doit pas non plus être posée sur aucun type de matière organique. L'herbe, les déchets, etc. peuvent entraîner la corrosion et la détérioration de l'équipement.
• Une fois par mois, vérifiez que le Poteau et toutes les pièces en métal ne montrent pas de signes de corrosion (rouille, piqûres, écaillage). Enlevez toute la rouille et repeignez complètement avec une peinture pour extérieur. Si la rouille a pénétré une des pièces en acier, vous devrez remplacer immédiatement la pièce en question.
• A chaque fois que vous allez utiliser l'équipement, vérifiez d'abord l'équilibre, la possibilité de pièces desserrées ou usées, la stabilité de l'équipement et tout signe de corrosion ou réparation nécessaire avant utilisation.
• Ne jouez jamais avec un équipement endommagé.
• N'utilisez pas l'équipement lors de fortes rafales de vent ou de mauvais temps. L'équipement pourrait basculer. Placez l'équipement dans un endroit abrité du vent ou loin des structures qu'il pourrait endommager s'il basculait et loin des fils électriques.
• N'utilisez pas l'équipement pour lever ou soulever quoique ce soit. Son mécanisme a été conçu uniquement pour soutenir le poids du panneau et de l'anneau. N'accrochez rien au manche, à l'anneau, au panneau ni aux leviers sous peine d'endommager l'équipement et d'annuler la garantie.

警告

説明書の警告を守らない場合には重大な事故や人身事故につながりますので、必ず注意や警告は厳守して下さい。

・ユニットの如何なる部品（バックボード、リングやネットなど）にぶら下がらないで下さい。
・遊技中はバックボード、リングやネットに顔を近づけない様に充分注意して下さい。歯や顔をバックボード、リングやネットに接触すると大きな怪我のもとになります。遊技者は遊技中はマウスガードを着用して下さい。
・ベースやポールによじ登ったり、滑ったりして遊ばないで下さい。
・取扱説明書に従いベースには砂か水を満たして下さい。最初にベースに砂か水を満たさず動かしたり、放置して立てておくとユニットが転倒する可能性があり、上記の様な重大な事故の原因ともなります。
・システムの高さ調節やシステムを動かしている時は動いている部品に手や指を近づけないで下さい。
・子供にシステムの移動や高さ調節を行わないで下さい。
・遊技中は指輪、時計やネックレスなどの装飾品を着けないで下さい。ネットに引っ掛かり重大な事故につながります。
・ポール、ベースに有機物を近づけないで下さい。除草や残物により腐食を起こしたり劣化の原因となります。
・使用前には必ずベースの安定を確認して下さい。ベースは鋭利な物などがある場所は避けて平坦でなめらかな表面に設置して下さい。ベースに穴が開くと漏れやユニットの転倒の原因となりますので注意して下さい。
・ポールや部品を月に一度点検して腐食、サビ、ひび割れ、塗装剥がれが無いか確認します。塗装剥がれは屋外用エナメル塗料を施します。サビがポールや部品に見られたらすぐに交換して下さい。
・使用前には毎回緩んでいる金具や部品がないか、また過度の摩耗の有無、腐食の徴候が見られないかを点検し、必要があれば使用前に必ず処置を施し整備して下さい。
・破損しているシステムでは決して遊技しない下さい。
・風の強い日や悪天候の時はユニットを風から防げる所（倉庫など）に保管するか風をよけられる場所や電線に接触しない場所などユニットを危険から防止できる場所に保管して下さい。
・このメカニズムはバックボードとリングを重さを持ち上げるために設計されていますのでこのシステムで他の物を持ち上げたり巻き上げたりしないで下さい。故障につながるのでハンドル、リングやアームに物を引っ掛けないで下さい。
・このユニットでダンクシュートなどの実践は絶対にしないで下さい。このユニットはそのような衝撃的な使用に耐えられるように設計されておりません。

LIFETIME®

www.lifetime.com

WARRANTY INFORMATION

LIFETIME BASKETBALL EQUIPMENT

5-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS AREUNAVAILABLE OR OBSOLETE

1. Lifetime basketball systems are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of five years from the date of original retail purchase. The word “defects” is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, “acts of nature” or any other event beyond the control of the manufacturer.

2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective basketball equipment. If the equipment is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost or the purchaser. Shipping charges to and from the factory are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the basketball system or its components are not covered under this warranty.

3. This warranty does not cover scratching or scuffi ng of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the net or rim will void this warranty.

4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.

5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.

6. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specifi c legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

ALL WARRANTY CLAIMS MUST BR ACCOMPANIED BY A SALES RECEIPT.
REPORT PRODUCT DEGECTS IN WRITING TO:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, or call (800) 225-3865
M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.
Call or visit our Web site for Saturday hours
Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To register the product, visit our Web site at www.lifetime.com

LIFETIME®

www.lifetime.com

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

LOS SISTEMAS DE BASQUETBOL LIFETIME

GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA DE 5 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1.El comprador original recibe la garantía de que los sistemas de basquetbol Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de seis años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se defi ne como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación incorrecta, alteración o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.

2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador. Los gastos de mano de obra y otros costos relacionados con la remoción, instalación o reemplazo de este sistema o sus componentes no están cubiertos por esta garantía.

3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de la red o del aro invalidarán esta garantía.

4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.

5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.

6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA.
INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010, or call (800) 225-3865
l-v 0700 a 17000(TNR)
Llame, o visite nuestro Sitio Web para obtener las horas de sábado
Por favor, incluya su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para registrar el peoducto, visite nuestra página de Internet en www.ligetime.com

LIFETIME®

www.lifetime.com

INFORMATION SUR LA GARANTIE

MATÉRIEL DE SYSTÈME BASKET-BALL

GARANTíA DE FÁBRICA LIMITADA DE 5 AÑOS

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES.

1.Les système de basket-ball Lifetime sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de cinq ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défectuosités qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.

2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'oeuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement du système de basket-ball ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.

3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillements du produits résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défectuosités résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie

4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifi er.

5. Ce produit n'ést pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.

6. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédéraux et des états. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assure aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurai peut-être des autres droites qui varient d'un état à l'autre.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU D'ACHAT
ENVOYEZ TOUS RAPPORTS SUR PRODUIT DÉFECTUEUX PAR ÉCRI À:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfi eld, UT 84016-0010, or call (800) 225-3865
HEURES : 7 heures à 17 heures, du lundi au vendredi (Heure normale des Rocheuses)
Appelez ou rendez-vous sur notre site Web en ce qui concerne les heures du samedi
Tous les recours en garantie doivent entre accompagnes du recu d'achat. Veuillez inclure votre reçu d'achat daté et des photographies des pièces endommagées.

Pour enregistrer le produit, rendez-vous sur notre site Web : www.lifetime.com.

LIFETIME®

www.lifetime.com

グローバル保証規定

1. 説明書の注意に従った正常な使用状態で損傷した場合は、お買い上げ後一年間に限り損傷個所の部品を無料で交換(送料当社負担)致します。但し、交換作業はお客様ご自身でお願い致します。
2. 保証期間といえども、次の場合の部品交換及び送料等は有料となります。
   イ. 誤用、乱用及び取り扱い不注意による損傷
   ロ. 火災、地震、水害、天候及び盗難などの災害による損傷
   ハ. 改造による損傷
   ニ. 使用中に生じたキズ、サビなどの外観上の変化
3. 保証期間経過後の部品交換及び送料等は有料とさせて頂きます。
   (保証書には、必ずお買い上げの日付をご記入下さい)
4. 本保証は日本国内においてお買い上げいただいた商品についてのみ有効です。

以上が㈱ **グローバル**の保証範囲です。

グローバル保証書

本保証書は日本国内に於いて正規特約店から購入された商品についてのみ有効です。

商品名	:
保証期間	: お買い上げ日より本体１ヶ年
お買い上げ日	: 年 月 日
お客様	お名前 様 ご住所 電話番号
販売店	住所・氏名

株式会社グローバル
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-9-9 第一会田ビル
TEL 03-5297-7601 FAX 03-5297-7602

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS:

To purchase accessories or other Lifetime Products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865



MEJORE SU COMPRA LIFETIME® POR AÑADIR ACCESORIOS U OTROS BUENOS PRODUCTOS:

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime, visítenos a:

www.lifetime.com

o llame al: 1.800.424.3865



AMELIOREZ VOTRE ACHAT LIFETIME® POUR AJOUTER DES ACCESSOIRES OU AUTRES PRODUITS FORMIDABLES :

**Pour acheter des accessories ou autres produits Lifetime,
rendez-vous un visite à :**

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au: 1.800.424.3865